
Obsługa zestawu Hikvision, połączenie Wi-Fi, aktywacja aplikacji mobilnej

Przekierowanie powiadomień na smartfon/tablet użytkownika


Obsługa zdalna odbywa się za pomocą aplikacji Hik-Connect. Pozwala ona na odbieranie połączeń, zdalne otwieranie drzwi, podgląd na żywo oraz odtwarzanie zdjęć. Informacje o zdarzeniach wysyłane są na telefon/tablet w formie powiadomień PUSH.

- Ze strony Hikvision App Store, pobrać aplikację Hik-Connect Mobile, zainstalować ją na telefonie. Aplikacja obsługiwana jest przez smartfony z systemem Android w wersji 4.0 lub wyższej oraz iOS w wersji 7 lub wyższej.
- Zainstalować i uruchomić aplikację. Jeżeli użytkownik nie posiada konta Hik-Connect, należy je utworzyć.
- Monitor może być dodany poprzez zeskanowanie kodu QR. Przed dodaniem monitora, należy się upewnić, że jest on włączony i aktywny (widoczny ekran), a także włączyć usługę Hik-Connect (domyślnie jest ona wyłączona):

Ustawianie połączenia bezprzewodowego w monitorze

Włączanie sieci Wi-Fi:

- Na ekranie głównym monitora wybrać *Ustawienia*,
- Wybrać w panelu bocznym ustawienia Wi-Fi,
- Włączyć wyszukiwanie sieci Wi-Fi przesuwając suwak w pozycję ON,
- Połączyć się z lokalną (domową) siecią,




Dodawanie urządzenia do aplikacji

- W panelu *Ustawienia zaawansowane* utworzyć zakładkę *Konfiguracja* (podać kod nadany przy konfiguracji zestawu),
- Przejść do *Ustawienia usługi Hik-Connect*, przesunąć suwak w pozycję ON.

Obsługa zestawu Hikvision, połączenie Wi-Fi, aktywacja aplikacji mobilnej

- W aplikacji Hik-Connect nacisnąć przycisk Dodaj (+), po czym wybrać opcję Skanuj kod QR, zeskanować kod QR po prawej stronie ekranu. Po zeskanowaniu kodu, potwierdzić operację przyciskiem Dodaj.



Opis Menu głównego w monitorze

- *Połącz*
Dziennik połączeń przychodzących z datą i godziną zdarzenia. Lista kontaktów oraz klawiatura do ręcznego wybierania lokali w systemie wielolokatorskim, lub innych monitorów w systemach jednolokalowych.
- *Wiadomość*
Wiadomości głosowe pozostawione przez odwiedzających z datą i godziną nagrania. Przegląd zdjęć z wywołać ze stacji bramowej.
- *Podgląd*
Podgląd obrazu ze wszystkich dostępnych w systemie stacji bramowych z możliwością rozpoczęcia rozmowy i otwarcia wejścia oraz zapisania obrazu z kamery w stacji bramowej. Podgląd ze wszystkich dostępnych sieciowych kamer CCTV z możliwością rejestracji obrazu.
- *Ustawienia*
Otwiera wielopoziomowy panel zarządzania systemem oraz parametrami poszczególnych urządzeń. Dostęp do wszystkich ustawień sieciowych, konfiguracji urządzeń, łączności Wi-Fi, ustawień dźwięku dzwonka itp.